

L'ASSOCIATION POUR VOTRE ITE PROFILÉS DE DÉPART - PROFILÉS EN PVC

PRENEZ UN BON DÉPART POUR VOTRE ISOLATION !



La clé d'une **Isolation Thermique par l'Extérieur** réussie réside en partie dans la manière dont celle-ci a été commencée. De nombreux désordres peuvent se présenter si cette étape est mal réalisée.

- **Remontée des nuisibles**
- **Absence de rejet d'eau** (remontées capillaires en partie basse)
- **Absence de linéarité**
- **Absence de résistance aux chocs** (fissures aux jonctions)
- **Absence d'arrêt et de guide d'épaisseur d'enduit**

Tous les problèmes cités sont autant de **désordres bien connus en Isolation Thermique par l'Extérieur**.

L'utilisation d'un **ensemble Profilés de départ - Profilés en PVC** vous permettra d'éviter ces désagréments tout en facilitant grandement la mise en œuvre de votre isolation.

- **Départ rectiligne**
- **Protection contre les nuisibles**
- **Rejet d'eau**
- **Rigidification de l'ensemble Profilés de départ - Profilés PVC tout en permettant une dilatation nécessaire**
- **Adaptabilité à différentes épaisseurs d'isolant** (30 à 300 mm pour les profilés fixes en aluminium ou 30 à 240 mm pour les profilés réglables en PVC)
- **Guide d'épaisseur pour une charge constante d'enduit** (réduction importante des risques de fissure)
- **Conformité avec le CPT3035-V3** (côte avant supérieure ou égale à 20 mm et côte arrière supérieure ou égale à 35 mm)

- ✓ **Mise en œuvre simplifiée**
- ✓ **Gain de temps**
- ✓ **Pérennisation de l'ouvrage**

VOUS RETROUVEZ TOUTES NOS VALEURS DANS CE PRODUIT !